

SARO

HÚSÉRLELŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MODEL

DA127/DA127G

DA270/DA270G

DA388/DA388G

FIGYELEM!

Az ebben a dokumentumban található információ módosulhat bármilyen előzetes értesítés nélkül.

Egyes modellek csak a kijelölt országokban érhetők el.

Megjegyzés: A hozzáadott vízhez általában tiszta víz, ásványvíz, desztillált víz szükséges és más víz kevesebb szennyeződéssel.

Cégünk nem vállal garanciát a Húsérlelő termékünkre, ha azt más célra használják, amelyet kifejezetten megterveztek. Nem tehetünk felelőssé senkit, ha ebben a kézikönyvben leírtakat nem vesszük figyelembe. Nem felelős a hús vagy bármely más tartalom megromlásáért vagy károsodásáért, ha véletlenszerűen a Húsérlelő meghibásodik.

Ezt a készüléket nem használhatják a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek rendelkezők. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást a gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A csomagolást és alkatrészeit ne adja gyermekeknek. Lehajtható karton és műanyag fólia fulladásveszélyt jelenthet!

Húsérlelő ajtózárral van ellátva: tartsa a kulcsot a gyermekek elől elzárva!

Ez a készülék csak hús vagy élelmiszer kereskedelmi forgalomban történő hűtésére/érlelésére használható.

Az összes többi felhasználási módot nem írják elő. A készülék bármilyen alkatrészének elhasználódása kárt okozhat a tárolt árukban vagy romlásokhoz vezethetnek. Ezenkívül a készülék nem alkalmazható veszélyes területeken.

Ne tároljon robbanékony anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat a készülék körül.

Értesítések az üzemeltetésről

1. A 3-8 éves gyermekek nem helyezhetnek el dolgokat a Húsérlelőbe.
2. Ha hosszabb ideig tartja nyitva az ajtót, a Húsérlelő hőmérséklete megemelkedhet
3. Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és ügyeljen az élelmiszerek szennyeződésére
4. A Húsérlelő bekapcsolása előtt tisztítsa meg a víztartályt; ajánlott megtisztítani a víztartály 5 naponta
5. A Húsérlelő nem alkalmas fagyasztott élelmiszerek tárolására
6. Ha a Húsérlelő sokáig üresen marad, zárja le, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és tartsa nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a hűtőközeg penészesedését a berendezés belsejében
7. Ha két vagy több különféle hús van, csomagolja az ételt egy zacskóba, mielőtt beteszi a húst, vagy élelmiszert a Húsérlelő-be, hogy elkerüljék a kétféle étel érintkezése által okozott szennyeződést. Ez a termék csak sertéshúshoz és marhahúshoz használható, más húsok nem megengedettek.
8. Ha folyadék folyik ki a húsból, azt zacskóba kell csomagolni, hogy ezáltal elkerüljük a készülék belsejének szennyeződését.

Környezeti hőmérséklet

A környezeti hőmérséklet az a szobahőmérséklet, amelyben a készüléket maximálisan jól kifejti hűtési funkcióját. Alacsonyabb vagy magasabb szobahőmérséklet befolyásolhatja a készülék teljesítményét, ami azt eredményezheti, hogy a készülék belsejében hőmérséklet ingadozás alakul ki, valamint a kívánt hőmérsékletet nem éri el.

32 °C ± 2 °C a 0, 1, 2, 3, 4, 6 vagy 8 éghajlati osztályú készülékeken;

43 °C ± 2 °C az 5. vagy 7. éghajlati osztályú készülékeken

Kérjük, csak a megadott szobahőmérsékleten üzemeltesse a terméket.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. A Húsérlelő sérülésének vagy károsodásának elkerülése érdekében két vagy több ember végezze el a kicsomagolást
2. Ha a termék szállítás közben megsérült, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval, mielőbb használja a gépet
3. Használat előtt a gyári csomagolást el kell távolítani a rossz elhelyezés vagy a készülék zaj kibocsátásának elkerülése érdekében. A gép stabilitásának biztosítása érdekében állítsa be a termék lábát a megfelelő padlószinthez.
4. A termék felépítése függőleges, a hátulján pedig megfelelő szellőzést kell fenntartani a Húsérlelőnek, amikor elhelyezik, hogy megkönnyítse a hőelvezetést
5. Beépített termék esetén biztosítani kell a megfelelő légáramlás
6. A termék négy lába állítható. Javasoljuk, hogy állítsa be a hátsó két szekrény lábának maximális magassága, majd állítsa be az elülső két szekrénylábát, hogy a készülék vízszintben legyen. A magasság beállításakor a terméknek üresnek kell lennie.
7. A LED csak a termék belső világítására szolgál, a helyiségvilágításhoz nem
8. A termék beépített telepítésekor kérjük, tartsa nyitva a szellőző lábazatot
9. Ha a Húsérlelő-t sokáig nem használja, feltétlenül törölje ki a tartalmát és tisztítsa megvízzel, hogy az egész gép tisztán maradjon
10. A gyártó által ajánlott módszeren kívül nincs mechanikus berendezés vagy más módszer amivel a leolvasztási folyamatot fel lehetne gyorsítani.(például fűtés, lapátolás stb.)
11. Ne károsítsa a hűtőcsöveket
12. A gyártó által ajánlott használat kivételével az elektromos készülékek nem lehet a készülék éléskamrájának használni.
13. Ne tároljon robbanóanyagokat a Húsérlelő-ben, például égési anyagokat tartalmazó spray-eket
14. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csak eredeti szakember, meghatalmazott személyzet vagy szakmai engedéllyel rendelkező személyzet javíthatja és cserélheti ki.

Veszély

1. Ügyeljen arra a veszélyre, hogy a gyermekek beszorulhatnak a dobozba
 2. Ne hagyja, hogy a gyermekek egyedül kezeljék a terméket
 3. Ne használjon elektromos berendezéseket (például fűtőtestet, elektromos jégkészítőt stb.) a készülék belsejében
 4. Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket vagy nehéz tárgyat a termék tetejére
 5. Ne mozgassa a terméket, ha nem üres, mert ez deformálhatja a terméket
 6. Kérjük, helyezze a terméket olyan helyre, ahol elérhető a hálózati aljzat, és a kompresszorhoz nem lehet hozzányúlni
 7. Ha a tápkábel vagy a lámpa megsérült, a veszély elkerülése érdekében tilos használni
 8. Ha bármilyen meghibásodás következik be, válassza le a terméket az áramellátásról, húzza ki a csatlakozót, ne húzza ki és ne vegye ki a biztosítékot
 9. Tilos a termék közelében gyúlékony spray-eket használni
 10. Ha a csővezetékben lévő hűtőközeg kifröccsen akkor szembe kerülve súlyos sérülést okozhat.
 11. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a termék közelében, gyúlékony folyadékok és gőzének tisztítása tűzveszélyt és robbanást okozhat
 12. FIGYELMEZTETÉS - A készülék elhelyezésekor ellenőrizze, hogy a tápkábel nem akad-e be vagy nem sérült.
 13. FIGYELMEZTETÉS - Ne alkalmazzon hordozható tápegységet a készülék hátulján.
 14. FIGYELEM - A hűtőközeg és a hőszigetelő gáz gyúlékony. Ne tegye lángra.
- A veszély elkerülése érdekében csak szakképzett személy vagy személyzet végezheti a termék javítását vagy alkatrész cseréjét.

Hulladékkezelési javaslatok

1. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás közbeni sérülésektől. Minden anyag használt környezetbarát és újrafelhasználható. Kérjük, segítsen: ártalmatlanítsa a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő csomagolás
2. A jelenlegi hulladékártalmatlanítási csatornák megértéséhez kérjük, forduljon szakemberéhez forgalmazó vagy helyi önkormányzati ügynökség
3. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérjük, tegye a következőket: Távolítsa el az üvegajtót, Távolítsa el a polcot, hogy megakadályozza a gyermekek mászását. Távolítsa el az ajtó tömítést balesetek, amikor a gyerekek játékba lépnek
4. Mivel ez a termék gyúlékony hűtőközegeket és gyúlékony hőszigetelő habot használ anyagokat, kerülje a hűtővezeték károsodását a selejtezés során termék; tartsa távol a tűztől, és hagyja szakképzett újrahasznosító cégnek ártalmatlanítás

A Hűsérlelő számára kiválasztott hely:

1. Legyen tehermentes és jól szellőztetett;
2. Tartson távol minden hőforrástól és közvetlen napfénytől;
3. Ne legyen túl nedves (mosoda, kamra, fürdőszoba stb.);
4. Legyen lapos padlója;
5. Rendelkezzen szabványos és megbízható áramellátással (szabványos csatlakozóaljzat az országos földhöz kötve), NEM ajánlott többaljzatos vagy hosszabbító vezetékét használni;
6. Tegyen egy túlfeszültség-védőt az elektromos aljzatba;
7. Távol a mikrohullámú sütőtől. Bizonyos mikrohullámú sütőkben nincs hulláminterferencia pajzs. Ha a Hűsérlelő 1 méteres körzetében helyezkednek el, akkor ezek hatással lehetnek a Hűsérlelő működésére.

Földelési utasítások:

A termék telepítésekor csatlakoztassa a földelő vezetékét. Kérjük használja a földelést a hálózati csatlakozóaljzatot a vezeték szivárgásának megakadályozása és az elektromos áram kockázatának csökkentése érdekében. A Hűsérlelő földelt tápkábellel van felszerelve. Nem megfelelő telepítése a földelés áramütést okozhat. Ha bármilyen kérdése van a földeléssel kapcsolatban vagy telepítéssel kapcsolatos információkért forduljon szakemberhez vagy egy karbantartóhoz.

Megjegyzés: Ha a területen gyakran villámlik, ajánlott áramvédőt használni.

R600a Figyelem:

Az Ön biztonsága érdekében tartsa be az alábbi ajánlásokat.

1. Ez a készülék kis mennyiségű R600a hűtőközeget tartalmaz, amely környezetbarát, de gyúlékony. Nem károsítja az ózonréteget, és nem is növeli az ózonréteg üvegházhatás.
2. Szállítás és telepítés közben ne károsítsa a hűtőközeg csöveinek rendszerét. A befecskendezett hűtőközeg szemkárosodást vagy öngyulladást okozhat
3. Baleset esetén azonnal meg kell szakítani a tápellátást felszerelést, és kerülje a nyílt lánggal és szikrát okozó tárgyakkal való érintkezést
4. A termék elhelyezésének helyet kell biztosítani, amelyet minden 8 g hűtőközeg megkövetel több mint 1 m³ hely, és a berendezés hűtőközeg-tartalma fel van tüntetve a címkén
5. Ha igényei vagy javaslatai vannak, kérjük, tájékoztassa az ügyfélszolgálatot
6. Warning: Az instabil készülékek okozta veszély elkerülése érdekében javításokat kell végrehajtani az utasítások szerint végezzük
7. A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a hűtőközeg gyúlékony!

FIGYELEM: Tűz vagy tűzveszély!

Figyelem:

Amikor a Húsérlelő "OFF" állapotban van:

- Kérjük, vegye ki az összes árut a Húsérlelő-ből,
- Kérjük, tartsa tisztán a Húsérlelő-t

Hagyjon 24 órát a húsérlelőt bekapcsolása előtt. Ez idő alatt javasoljuk, hogy hagyja nyitva az ajtót a maradék szagok eltávolítása érdekében.

Mielőtt betöltené és bedugná a Húsérlelő-t**Ajánlások:**

A Húsérlelő-t megfelelő környezeti hőmérsékleten kell felszerelni (kérjük, olvassa el a Felhasználó Kézikönyvben leírtakat). Ha a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb a környezeti hőmérséklet tartományban, ez hatással lesz a hűtési teljesítményre.

A Húsérlelő telepítése

Csomagolja ki és távolítsa el az összes védő- és ragasztócsíkot a csomagolásról és a Húsérlelő belsejében.

A Húsérlelőt úgy kell elhelyezni, hogy a dugó elérhető legyen. Engedje el a tápkábelt.

Helyezze a Húsérlelő-t a végső helyre. A Húsérlelőt megfelelő helyre kell felszerelni az a hely, ahol a kompresszor nem lesz fizikai érintkezés alatt.

A Húsérlelő színtezése: A Húsérlelő-t a Húsérlelő betöltése előtt be kell színtezni.

A Húsérlelő 4 állítható lábbal van felszerelve, hogy megkönnyítse a könnyű színtezést.

AZ ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK AZ AGE TÖMÍTÉSÉHEZ:**KIZÁRÓLAG ELSŐ LÉGZŐZÉS.****A használat lépései**

1. A termék használata előtt ajánlatos megtisztítani a hűtőszekrény belsejét vízzel, és hagyja nyitva az ajtót több mint 24 órán át a szellőzés/száradás miatt
2. Kérjük, állítsa a hőmérsékletet és a páratartalmat 1 ° C-ra és 82% páratartalomra, ami a legjobb hőmérséklet a főtt marhahús- és sertéshúsokhoz
3. A húsnak frissnek kell lennie, legfeljebb 5 nappal a vágást követően
4. A legjobb főtt marhahúst javasoljuk: zsírral és márványozott fiatal marhahúst használjon
5. Akassza fel az egész húsdarabot az állványra, vagy tegye a vágott darabokat a polcra

Telepítési útmutató

1. A "beépített" Húsérlelő elülső szellőzésű, de nem úgy tervezték, hogy teljesen integrálható legyen a ajtó.
2. A beépített Húsérlelő telepítésekor kövesse a telepítési rajzot. Nem kevesebb, mint a minimális beépítési méret.
3. A beépített Húsérlelő a levegőt a jobb szellőzőkeretről szívja be, és a bal oldali részen keresztül vezesse ki szellőzőkeret a bejárati ajtó alatt.
4. A "Beépített" Húsérlelő tápkapcsolója a központon található, így az áramellátási pont nem kritikus.
5. A Húsérlelő szabványos 240 V / 10 A teljesítménypontot igényel. (Vagy lásd. a különböző országok specifikációit).
6. A tápkábel 2,0 m hosszú, és a jobb oldalon, hátul van rögzítve.
7. Mint a mai készülékek többségében, a Húsérlelő is érzékeny elektronikus alkatrészekkel rendelkezik amelyek hajlamosak a villámlás és az áramellátás hibái által okozott károkra. Ez ezért azt javasoljuk, hogy az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében használjon túlfeszültség-védelmet.
8. Fa ajtó beépítésekor gondoskodni kell az ajtó szellőzőnyílásáról a beépített Húsérlelő számára.

Forró éghajlati zónában egy szellőzőnyílás vagy rács, minimális szellőzőmérettel 200 mm x 40 mm

KELL ellátni a hátsó válaszfal hátsó tetején vagy a lemez mindkét oldalának tetején, lehetővé téve a hűvös, friss levegő fűli hozzáférését a hátul elhelyezkedő 30 mm-es réshez.

Ezt a szellőzőnyílást vagy rácsot nem szabad ugyanazon az oldalon lezárni, mint más készülékeket, például sütőket vagy lezárt, friss hűvös levegőhöz nem jutó terület. A fenti előírások a garancia érvénytelenségét eredményezhetik.

Telepítési rajzok

A DA127 / DA127G, DA270 / DA270G, DA388 / DA388G önállóan szerelhető vagy beépített telepítés.

A telepítés konkrét méreteit lásd a következő beágyazott telepítésben

Megjegyzés: A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a telepítés után hozzáférhető legyen.

Kapcsolja be a Húsérlelő-t

1. A megengedett feszültséget és frekvenciát a típustáblán feltüntetik, az aljzatnak lennie kell megfelelő földeléssel és biztosítékkal védettnek
 2. Az aljzat nem lehet közvetlenül a Húsérlelő mögött, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie
 3. A Húsérlelő csatlakoztatásához ne használjon hosszabbító kábeleket vagy hosszabbító aljzatokat
 4. Ne használjon önálló invertereket vagy energiatakarékos csatlakozókat, különben az elektronikus vezérlésnél, mivel a rendszert károsodás veszélye fenyegeti
 5. Ne nézzen közvetlen közlőről a fényvezetékhez, ez árt a szemének
 6. Dugja be és kapcsolja be a bekapcsológomb néhány másodperces megnyomásával.
- Amikor a Húsérlelőt használja az érlelés időtartamára (vagy újraindítja a Húsérlelőt, miután bezárta) sokáig), néhány fokos eltérés lesz a hőmérséklet között, a kiválasztott és a LED-kijelzőn jelzett értéknél. Ez a normális és függ az aktiválási idő hosszától. Miután a Húsérlelő fut néhány órát, minden stabilizálódni fog.

Fontos: Ha az egységet kihúzta az áramforrásból, elveszett az áramellátás vagy kikapcsolták, várjon 3 - 5 percet mielőtt újraindítaná az egységet. A Húsérlelő nem indul el, ha korábban megpróbálja újraindítani ez az időeltolódás.

Biztonsági zár

A gépbe van telepítve egy zárszerkezet (ne minden terméknel legyen, kérjük, konfigurálja a tényleges termék szerint)

Az ábrán látható módon forgassa el 90 ° -kal, oldja ki a 2. ábra irányába, fordítsa 90 ° -kal 2-től, és rögzítse a biztonsági reteszt az 1. ábra irányába

Működési zajok

A kívánt hőmérsékleti beállítások eléréséhez a Húsérlelő-hez hasonlóan minden termékhez, amellyel dolgozunk kompresszorok és ventilátorok a következő típusú zajokat okozhatják. Ezek a zajok normálisak és a következőképpen fordulhatnak elő:

1. Görgő hang - amelyet a hűtőközeg áramlik a készülék tekercsén keresztül.
2. Repedő / pattogó hangok - a hűtőközeg összehúzódásából és tágulásából erednek a gáz előállításához.
3. Ventilátor működési hangja - a Húsérlelő levegőjének keringtetése
4. "Pa Pa" hang - mágnesszelep indítási hangja
5. "Sizzle" hang: A csővezetékben a mágnesszelep után áramló hűtőközeg okozza a rendszer szelepe nyitva van

Az egyén zajérzékelése közvetlenül kapcsolódik a húsérlelő környezetéhez

Húsérlelőjük összhangban az ilyen készülékre vonatkozó nemzetközi szabványokkal.

üzemi zaj előfordulása.

Kezdő tippek

1. Tisztítsa meg a Húsérlelő belsejét fertőtlenítőszerrel, amely nem lehet agresszív, maró anyag.
2. Ha megrendelésre kerül: csomagolja ki a sötömböket és távolítsa el a fóliát. Tegye a sötömböket a rozsdamentes acél tálcába, és helyezze a tálcát a szekrény aljára. Kérjük, ellenőrizze 2-3 naponta van-e a sötömbökben víz, ha igen, kérjük, távolítsa el a vizet.
3. A hőmérséklet és a páratartalom már előre gyárilag beállított értéken van 1°C és 85% páratartalomra, amely tökéletes beállítás a marha- és sertéshúshoz.
4. A száraz érleléshez szükséges húsnak frissnek kell lennie, legfeljebb 5 nappal a levágás utáninak kell lennie.
Még vákuumban érlelt hús is használható, de legfeljebb 14 napig (kérjük, távolítsa el a fóliát)
5. Javaslatunk a legjobb száraz érlelt marhahúsról: használjon fiatal tehén húsát.
6. Akassza fel a teljes hátat a Húsérlelő akasztóra, vagy tegye rá az egyes darabokat a polcokra.
7. Teherbírás: max. 2x fél szalag ágyék a csonton, hossza 0,5 m, ezért Ön 2 fogasra lesz szükség.
8. Polcok teherbírása: max. 20 kg-os darabok vagy darabok elférnek a polcokon.
9. Amikor az egyes darabokat érleli a polcokon, ügyeljen a zsírréteg vastagságára, ami megakadályozza a túl sok száradást, és ha lehetséges, hagyja a csonton érlelődni. Ötlet! méret kb. 2-4 kg / vágott darabok
10. Kérjük, hogy a hússal való minden érintkezéskor viseljen védőkesztyűt, NE érjen hozzá a húshoz kesztyű nélkül!
11. A tökéletes érlelési idő 25-28 nap; de 4 hétnél hosszabb is lehetséges

Hőmérséklet beállítása

Fontos: A LED-kijelző az aktuális hőmérséklet és páratartalom értéket mutatja a szekrényben

A hőmérséklet-beállításokat gyárilag az alábbiak szerint állítják be. Áram megszakítás esetén az összes korábbi hőmérsékleti beállítás automatikusan törlődik, és visszaáll az előre beállított hőmérséklet-beállításokra.

Minden modell elektromos kártyája memória funkcióval rendelkezik.

Fontos megérteni a készülék belső hőmérséklet közötti és kijelzőpanelon lévő hőmérsékleti érték különbségét: Várni kell körülbelül 12 órát a hőmérséklet-beállítás és a teljes rakodással között, mivel ekkor fog a beállított hőmérséklet aktualizálódni.

A hőmérsékletet ne állítsa be gyakran. A termosztát fenntartja a hőmérséklet a Húsérlelő belsejében a +/- 2 ° C tartományban. De a termikus tehetetlenség Húsérlelő és az üveg olyan, hogy ezen a hőmérsékleti tartományon belül a tényleges hőmérséklet a Húsérlelőben csak 0,5 ° C és 1 ° C között ingadozik.

Hőmérséklet kijelző tábla használati utasítás:

Utasítások a LED panelek működéséhez

1-es Funkció választó gomb

ha a 4-5-ös gombot egyszerre megnyomjuk akkor a hőmérséklet és a párasítási értékeket tudjuk változtatni. 6-7-es gombokkal növeljük/csökkentjük az értékeket.

2-es ON/OFF gomb

ha 3 másodpercig nyomva tartjuk akkor kikapcsoljuk a gépet. csak a lámpa fog világítani, minden más funkció kikapcsol

3-as UV rendszer vezérlési utasítás

- automata vezérlés esetén: Ha az ember nem kapcsolja be az UV fényt, akkor az UV fény 24 óránként bekapcsol. Az idő 1 óra lesz. Ez azt jelenti, hogy 24 óránként az UV fény 1 órán át világít.
- manuális vezérlés esetén: Ha 3 másodpercig nyomva tartjuk ezt a gombot, akkor az UV lámpa mindig világítani fog. Ismételten megnyomjuk a lámpa gombot 3 másodpercig akkor az UV lámpa ki fog kapcsolni.
- az UV-fény bekapcsolásakor az UV-fény bezárul, ha az ajtó nyitva van, és akkor világít, amikor az ajtó zárva van.

Figyelem! Az UV lámpa élettartama 12 hónap. Az élettartam túllépése nagymértékben csökkenti az UV lámpa vírusellenes hatását.

4-es Aktuális hőmérséklet kijelző

5-ös Aktuális párasító érték kijelző

6-os Hőmérséklet/párasítás növelő gomb

- nyomd meg egyszerre a hőmérséklet/párasítás 6-os gombot, ekkor emelkedni fog a hőmérséklet 1 °C-ot/1%-ot

7-es Hőmérséklet/párasítás csökkentő gomb

- nyomd meg egyszerre a hőmérséklet/párasítás 6-os gombot, ekkor csökkeni fog a hőmérséklet 1 °C-ot/1%-ot

8-as C/F átalakító funkció gomb: Celsiusról Fahrenheit-ra tudjuk állítani a kijelzést

Leolvasztási rendszer

A termék automatikus keringési jégmentesítő rendszerrel rendelkezik. A Hűsérlelő lehet automatikus leolvasztás a kompresszor leállításakor és az időzítéskor. A fagyott víz automatikusan ürül a kinyitó gép tárolójából. A víz a tartályban elpárolog a fűtőtest segítségével. A maradék víz biztosítja a szekrény nedvességtartásának fenntartását. Minden egység dupla réteggel van felszerelve. Az alacsony E-üvegű ajtónak van egy harmadik belső réteg az üvegajtán a páralecsapódás minimalizálása érdekében.

A Hűsérlelő nincs teljesen lezárva; a frisslevegő bejutása a szennyvízcsatornába kerül.

Megjegyzések: A hűtési ciklus alatt ütést adnak ki, és szétszóródnak a szélső részén a Hűsérlelő felületein. Az ilyen ciklusok során ne érjen a felülethez.

Polc eltávolítása

Az alábbi utasítás szerint a képen látható módon az egyik oldal megnyomásával húzza ki és távolítsa el a polcot a támasztókeret másik oldaláról.

A polcok telepítése ellentétes lesz a polcok felvételével.

1, "A" a polchatároló csap

2, a "B" polc

Párasító rendszer leírása

Ez a termék automatikus párasító funkcióval rendelkezik. A párasító rendszer belül van a ventilátor fedél alatt. Ha nincs karbantartási követelmény, akkor tilos kinyitni és kihúzni!

Utasítások a víz hozzáadásához és az abszorbens pamut cseréjéhez

Megjegyzés: A DA127 / DA127G kézi vizet kell adnia, DA270 / DA270G, DA388 / DA388G automatikus vízadagoló funkcióval rendelkezik

NAGYON FONTOS ÉRTESÍTÉS:

Tiszta víznek kell lennie a DA270 / DA270G / DA388 / DA388G közelében.

A Húsérlelő használata előtt először csatlakoztassa a vízbevezető csövet, majd nyissa ki a cső szívószelep <D annak ellenőrzésére, hogy van-e víz a víztartályba •

CD vízbevezető szelep

® Vízbevezetés

@Vízbevezető cső

Ennek a terméknek van egy vízkitöltési emlékeztető funkciója. Ha a víztartályban kevés a víz, hangjelzés jelenik meg. Ugyanakkor a kijelzőablakban az "E5" jel jelenik meg a vízhiány meghibásodása. Amikor ez a hiba bekövetkezik, a világító lámpa villog.

Ekkor kézzel kell vizet adni. Az "E5" kijelzőpanel eltűnik a vízadagolás befejezése után automatikusan, 10 másodpercen belül, és a világító lámpa már nem villog.

Megjegyzés: A hozzáadott vízhez általában tiszta víz, ásványvíz, desztillált víz szükséges és más víz kevesebb szennyeződéssel. Ne adjon hozzá szennyezett vizet több szennyeződéssel és a szennyezés, hogy ne befolyásolja a Húsérlelő húsának minőségét és ízét!

DA127 / DA127G: Az alábbiakban bemutatjuk a víz hozzáadásának és pótlásának sematikus ábráját

nedvszívó pamut:

A DA127 / DA127G kézi vizet adjon hozzá.

A lépések az alábbiakra oszlanak: 1.2.3.4

1. Nyissa ki a víztartály A fedelét a nyíl szerint
2. A víztartály fedelének kinyitása után láthatja a víztartályt, kiveszi a víztartályt a nyíl irányának megfelelően;
3. Ezután forgassa el a víztartály fedelét a víztartály alján. Megnyitás után megteheti Adj hozzá vizet. Víz hozzáadása után tegye vissza a termékbe, fedje le a víztartály fedelét és fejezze be a víz hozzáadását.

4. Helyezze vissza az abszorbens pamutot. Vegye ki a víztartály-egységet, és frissítse az abszorbent a nézet szerint.

DA270 / DA270G / DA388 / DA388G automatikus vízcsere és a nedvszívó pamut lépcsők

A lépések az alábbiakra oszlanak: 1.2.3 lépések

Megjegyzés: A gép vízkapcsolóját működés előtt ki kell kapcsolni!

1. Helyezzen egy 2L-es vizesdobozt a lefolyó alá, majd csavarja le a lefolyó fedelét, hogy a szerint lefolyjon a következő nézetet 2
2. A leeresztő fedél működési diagramja
Távolítsa el a kijelzőtáblát és a víztartály terelőlapját a nézet működésének megfelelően, és húzza ki a ventilátorhoz, a vízbevezető csőhöz stb. csatlakoztatott csatlakozó vezetékeket és átvezetékeket víztartály

3. Távolítsa el az abszorbens pamutot

Vegye ki a víztartály-egységet, és frissítse az abszorbens pamutot a nézetnek megfelelően

Ajtó megfordíthatósága

1. A Húsérlelő modelljétől és markolatának típusától függően előfordulhat, hogy el kell fordulnia az ajtó 180 fokkal, vagy szimmetrikusan változtatja meg az ajtó irányát (a termék saját konfigurációja)
2. Az ajtó visszafordíthatatlan lehet a Húsérlelő fogantyúinak típusától vagy az

Előfordulhat, hogy megrendeléskor az ajtót ki kell nyitni és cserélni.

Figyelem: Az ajtócsere során a balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kérjen segítséget. Az üvegajtó nehéz és leejtéskor sérülést okozhat.

1. Ahhoz, hogy a szekrény nyitott működése helyre kerüljön, az ajtó maximális szögre nyílt
2. Kis késsel (2) vegye le a dísz szeget (1) a szemközti oldalon (1. rajz);
3. A belső hatszögű csavarhúzóval (5. szerszám) szerelje szét a cseppálló csavarokat (4) eszközt (3), majd távolítsa el a cseppálló eszközt. (1. rajz)
4. Fogja meg az ajtót, hatszögű csavarhúzóval (5. szerszám) csavarja ki az ajtótengely magját (6) az ajtó tetejének két vége. Vegye ki az ajtót és tegye félre. (2. rajz)
5. Az M5 belső hatszögű csavarhúzóval (eszköz 5), majd szerelje össze az ajtó zsanérját a másik oldalon. (3. és 4. rajz)
6. Fordítsa hátra az ajtót 180 fokkal, majd helyezze be az ajtót a szekrény másik oldalán. (5. ábra)
7. Végül telepítse a dekoratív köröm- és cseppálló eszközt a másik oldalra. (6. rajz)

Ajtó időkorlátja:

Ha az ajtó 5 percnél hosszabb ideig nyitva van, az ajtó riasztórendszere bekapcsol, a LED világít villog, kérje, hogy csukja be az ajtót. A riasztási lámpák zárás után automatikusan törlődnek.

Fogantyú telepítési módja

Megjegyzés: Nem minden terméknek kell önmagában telepítenie a fogantyúkat, kérjük, kövesse a konfigurációt a ténylegesen megvásárolt termék esetében

1. Vegye ki a fogantyút a szekrényből, majd vegyen ki 4db 4 * 35 csavart a kiegészítő táskából
2. Húzza ki az ajtó tömítését az ajtó oldaláról, majd dugja be a csavarokat a 2 fogantyú furatába az ajtó oldalán, majd tegye a csavarokat a fogantyú furatához, húzza meg a csavarokat Phillips csavarhúzó, majd nyomja össze az ajtó tömítését.

Ha a fogantyú csavarfuratai nem egyeznek tökéletesen az ajtó furataival, kérjük, használja az elektromos fúró az ajtó furatainak fúrására egy kicsit (a felszínen), a fogantyú tökéletes felszerelése érdekében

Húsminőségi ajánlás

A húsrélelés miatt elismert legjobb hús a csont bordaszem. Mindig a legjobb a vásárlás egy kereskedőtől, aki beszerzi a jó minőségű vágóhídtól.

Minél fiatalabb az állat, annál jobb az eredmény. Mindig ajánlott vásárolni egy darabot jó zsírtartalmú húst. Célszerű érlelje meg a húst a csonton akár lógva, akár a lehető legnagyobb ízületekben. Az normális, hogy ez a levegőnek kitett tiszta hús mérete csökken.

Az érlelési periódus legalább 21 napig ajánlott, csak az íze válik erősebbé. Felhívjuk figyelmét: érlelési idő legfeljebb 6 hét lehetséges.

A szellőző lábázat metbodjának telepítése

Megjegyzés: Nem minden terméknek kell önmagában felszerelnie a szellőző lábazatot, kérjük, kövesse az alábbiakat a tényleges megvásárolt termék konfigurációja alapján.

1. Vegye ki az elülső szellőző lábazatot a termékből, és vegyen ki 4 csavart a csavarból kiegészítő táskából
2. Nyissa ki az ajtót, igazítsa a szellőző lábazatot a négy csavarlyukkal az alján szekrényét, és húzza meg a csavarokat Phillips csavarhúzóval

Műveleti anomáliák

Győződjön meg arról, hogy van-e áramellátás az elektromos csatlakozóhoz. Ellenőrizze a biztosítékot, ha van ilyen. Ügyeljen arra, hogy "az ajtó megfelelően legyen becsukva.

Ha úgy tűnik, hogy a Húsérlelő nem működik megfelelően, húzza ki a csatlakozódugót és vegye fel a kapcsolatot az értékesítő céggel. A hideg körön végzett bármilyen beavatkozást hűtéssel kell végrehajtani technikus, akinek ellenőriznie kell az áramkör tömítő rendszerét. Hasonlóképpen bármelyik az elektromos áramkör beavatkozását képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Megjegyzés: Minden beavatkozást nem engedélyezett szakember végez a garancia semmisnek tekintendő.

Áramszünetek

Áramszünet esetén az összes korábbi hőmérséklet-beállítás automatikusan megőrzi, és ez visszatér az előre beállított hőmérséklet-beállításra. (Lásd az előre beállított táblázatot)

A legtöbb áramkimaradást rövid időn belül kijavítják. Egy-két óra áram veszteség nem befolyásolja a Húsérlelő hőmérsékletét. A hirtelen hőmérséklet-változás elkerülése érdekében amíg a készülék ki van kapcsolva, kerülje az ajtó kinyitását. F vagy hosszabb áramszüneti idő meghibásodás esetén tegyen lépéseket a hús vagy étel védelme érdekében.

Hibaelhárítási útmutató

A gyakori problémák könnyen megoldhatók, megtakarítva ezzel az esetleges szervizhívások költségeit.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK.

- 1.) A Húsérlelő nincs csatlakoztatva, nem működnek.
 - A készülék ki van kapcsolva.
 - A hármass megszakító, vagy a biztosíték megszakadt.
- 2.) A húsérlelő nem elég hideg
 - Ellenőrizze a hőmérséklet-szabályozás beállítását.
 - A külső környezet magasabb beállítást igényelhet.
 - Az ajtót túl gyakran nyitják ki.
 - Az ajtó nincs teljesen becsukva.
 - Az ajtó tömítése nem tömít megfelelően
- 3.) Gyakran ki/be kapcsol a gép
 - A szekrény hőmérséklete magasabb, mint a hagyományos
 - Az ajtót túl gyakran nyitják ki.
 - Tárolási túlterhelés a szekrényben
 - Az ajtó nincs teljesen becsukva.
 - A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.
 - Az ajtó tömítése nem tömít megfelelően.
- 4.) A világítás nem működik
 - Nincs csatlakoztatva.
 - A megszakító kioldott vagy kiégett a biztosíték.
 - A fény megsérült.
 - A fény "OFF".
- 5.) Rezgések. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Húsérlelő vízszintes földön van-e
- 6.) A húsérlelő túl zajos/hangos
 - A zörgő zaj a hűtőközeg áramlásából származhat, ami normálisnak tűnik.
 - Mint minden egyes ciklus végén az áramlás okozta gügyögő hangokat hallhat az érlelőből.

- A belső falak összehúzódása és tágulása kipattanást és recsegő zajokat okoznak
 - a készülék nincs beszerelve
- 7.) Az ajtó nem zár tökéletesen
- a készülék nincs beszerelve
 - Az ajtót megfordították és nem volt megfelelően felszerelve.
 - A tömítés hibás. (a mágnes vagy a gumi elromlott)
 - A polcok kimozdultak a helyükről.

A készülék ártalmatlanítása előtt.

1. Húzza ki a fali csatlakozót a fali aljzatból.
2. Vágja le a főkábelt és dobja el.